

הוראות התקנה – הפעלה – אחזקה למפוחים צנטריפוגאליים מדגם SBC/SFC

אנו מודים על כי בחרת לרכוש מפוחים מתוצרת חברת "שגיא" ובטוחים כי המפוחים ישרתו אותך לזמן ממושך.

להלן הפעולות אותן יש לבצע בעת התקנת המפוח:

לפני הפעלה:

1. יש למקם את המפוח כך שתתאפשר גישה לטיפול בו במקרה של תקלה.
2. יש למקם את המפוח על גבי בולמי זעזועים בהתאם לסוג המפוח ומשקלו.
3. על פי שילוט הנמצא על המפוח יש לקבוע את צורת חיבור המתח – כוכב או משולש (ע"י חשמלאי מורשה בלבד).
4. חובה להתקין מפסק בטחון בסמוך למפוח ולוודא כי מפסיקי ההגנה מתאימים לרמת הזרם הנומינלית הנקובה על המנוע ושלט המפוח.
5. יש להתקין מחבר גמיש בין המפוח לתעלות המתחברות אליו.

הפעלה:

בעת הפעלה ראשונית יש לוודא

- א. יש לוודא שכיוון סיבוב המאיץ, מתאים למדבקה שעל המפוח.
- ב. יש לבדוק את צריכת הזרם של המפוח. במקרה של צריכת זרם מעל הנקוב על תווית המפוח, אין להפעיל את המפוח אלא ליצור קשר עם חברת "שגיא".
- ג. יש לוודא כי אין רעשים חריגים ו/או רעידות.

אחזקה:

פעם בחודש יש לבדוק בצורה ויזואלית אופן עבודת המפוח, לוודא שאין רעשים חריגים ו/או רעידות.
פעם בשלושה חודשים יש להפסיק את מפסק הבטחון ולאחר עצירה מוחלטת של המפוח לבדוק את מצב הרצועות.

בכל מקרה- אין לגרז את המיסבים.
המיסבים מכילים את כמות הגריז הדרושה להם לכל אורך חייהם.
גריז יתר יגרום לפריצת האטמים במיסב ולבלאי מהיר של המיסבים.