



הוראות התקנה , הפעלה ואחזקה למפוחים מדגם SFC

אנו מודים על כ' בחרת לרכוש מפוחים מתוצרת חברת "שגיא" ובטוחים כי המפוחים ישרתו אותך נאמנה לזמן ממושך.

להלן הפעולות אותן יש לבצע בעת התקנת המפוח:

לפני הפעלה :

1. יש למקם את המפוח כך שתתאפשר גישה נוחה לטיפול בו במקרה של תקלה.
2. יש למקם את המפוח על גבי בולמי זעזועים בהתאם לסוג המפוח ומשקלו.
3. על פי שילוט הנמצא על המפוח יש לקבוע את צורת חיבור המתח - כוכב או משולש (על ידי חשמלאי מוסמך בלבד)
4. חובה להתקין מפסק בטחון בסמוך למפוח
5. יש להתקין הגנה מתאימה לרמת הזרם הנומינלית הנקובה על המנוע ושלט המפוח
6. יש להתקין מחבר גמיש בין המפוח לתעלות המתחברות אליו.

הפעלה :

- בעת הפעלה ראשונית יש לוודא :
- א. כיוון סיבוב המאיץ, מתאים למדבקה שעל המפוח.
 - ב. יש לבדוק את צריכת הזרם של המפוח. במקרה של צריכת זרם מעל הנקוב על תווית המפוח, אין להפעיל את המפוח אלא ליצור קשר עם חברת "שגיא".
 - ג. יש לוודא כי אין רעשים חריגים ו/או רעידות.

אחזקה :

1. פעם בחודש יש לבדוק בצורה ויזואלית אופן עבודת המפוח, לוודא שאין רעשים חריגים ו/או רעידות.
2. פעם בשלושה חודשים יש להפסיק את מפסק הביטחון ולאחר עצירה מוחלטת של המפוח לבדוק את מצב הרצועות . במידה והרצועות רפויות יש למותחן על ידי הידוק מותחן המנוע
3. בכל מקרה- איו לגרז את המסבים. המסבים מכילים את כמות הגריז הדרושה להם לכל אורך חייהם. גריז יתר גרום לפריצת האטמים במסב ולבלאי מהיר של המסבים.

שגיא מערכות איורור בע"מ.

רח' לזרוב 5, אזה"ת חדש ראשל"צ 75654, טל: 03-9617106, פקס: 03-9616938, e-mail: sagy@sagyvent.co.il, www.sagyvent.co.il